

## IT Essentials 5.0

### 3.1.3.4 Práctica de laboratorio: Instalación de las unidades

#### Introducción

Imprima y complete esta práctica de laboratorio.

En esta práctica de laboratorio, instalará la unidad de disco duro, la unidad óptica y la unidad de disquete.

#### Equipo recomendado

- Gabinete de PC con fuente de energía y motherboard instaladas
- Pulsera y alfombrilla antiestática
- Kit de herramientas
- Unidad de disco duro
- Tornillos para unidad de disco duro
- Unidad de disquete
- Tornillos para unidad de disquete
- Unidad óptica
- Tornillos para unidad óptica
- Manual de la motherboard

#### Paso 1

Alinee la unidad de disco duro con el conector para unidad de 3,5 pulgadas.

Deslice la unidad de disco duro dentro del conector desde el interior del gabinete hasta que los orificios para tornillos coincidan con los orificios del conector para unidad de 3,5 pulgadas.

Fije la unidad de disco duro al gabinete con los tornillos adecuados.

#### Paso 2

**Nota:** si es necesario, quite la cubierta de 5,25 pulgadas de uno de los conectores para unidades externas de 5,25 pulgadas.

Alinee la unidad óptica con el conector para unidad de 5,25 pulgadas.

Inserte la unidad óptica en el conector para unidad desde la parte frontal del gabinete hasta que los orificios para tornillos coincidan con los orificios del conector para unidad de 5,25 pulgadas, y la parte frontal de la unidad óptica quede a ras con la parte frontal del gabinete.

Fije la unidad óptica al gabinete con los tornillos adecuados.

#### Paso 3

**Nota:** si es necesario, quite la cubierta de 3,5 pulgadas de uno de los conectores para unidades externas de 3,5 pulgadas.

Alinee la unidad de disquete con el conector para unidad de 3,5 pulgadas.

Inserte la unidad de disquete en el conector para unidad desde la parte frontal del gabinete hasta que los orificios para tornillos coincidan con los orificios del conector para unidad de 3,5 pulgadas, y la parte frontal de la unidad de disquete quede a ras con la parte frontal del gabinete.

Fije la unidad de disquete al gabinete con los tornillos adecuados.

Finalizó la práctica de laboratorio. Solicite al instructor que revise su trabajo.