

IT Essentials 5.0

3.1.5.5 Práctica de laboratorio: Instalación de los cables del panel frontal

Introducción

Imprima y complete esta práctica de laboratorio.

En esta práctica de laboratorio, instalará los cables del panel frontal en la PC.

Equipo recomendado

- PC con fuente de energía, motherboard, unidades y tarjetas adaptadoras instaladas
- Panel frontal de PC
- Pulsera y alfombrilla antiestática
- Kit de herramientas
- Manual de la motherboard

Paso 1

Cada interruptor y LED del panel frontal debe conectarse a los pines correspondientes de la motherboard.

El nombre de los pines puede estar impreso en un lado de cada pin y a lo largo de la motherboard.

Paso 2

Presione suavemente el conector del interruptor de reinicio hasta que el clip se fije en su lugar.

Paso 3

Presione suavemente el conector del interruptor de alimentación hasta que el clip se fije en su lugar.

Paso 4

Presione suavemente el conector del LED de encendido hasta que el clip se fije en su lugar.

Paso 5

Presione suavemente el conector del LED de la unidad de disco duro hasta que el clip se fije en su lugar.

Paso 6

Presione suavemente el conector del altavoz hasta que el clip se fije en su lugar.

Paso 7

Si el gabinete también tiene conectores de audio y USB frontales, presione suavemente el conector hasta que el clip se fije en su lugar.

Paso 8

Nota: si algún LED o interruptor no funciona cuando se inicia la PC por primera vez, quite el pin de ese elemento, voltéelo y conéctelo nuevamente.